

PLANSafe CPS100 – OSOITTEELLINEN TURVAVALOKESKUS

- Valvoo automaattisesti keskuksen ja valaisimien toimintaa normaalikäytön aikana
- Suorittaa automaattisesti valaisimien sekä keskuksen testauksen ohjelmoitujen testausaikojen mukaisesti
- Jokaisella valaisimella on oma osoitteellinen valovahti, joten vikatiedot, tekniset tiedot sekä raportit saadaan valaisinkohtaisesti
- Valaisimet ohjelmoidaan joko poistumistie-, turva- tai yhdistelmävaloksi
- Samassa ryhmässä voi olla kaikkia edellä mainittuja valaisimia, max. 15kpl / ryhmä
- Myös valaisinkohtainen testaus ja manuaalinen ohjaus
- VCU 24/8 jännitteen valvontayksikön avulla varavalistus voidaan ohjata päälle halutulla alueella. Järjestelmä perustuu normaalivalaistuksen ja niiden syöttöjen valvontaan. Ohjelmallisesti määritetään valaisinkohtaisesti mikä valaisin ohjataan päälle kun normaalivalaistus on jostain syystä häiriintynyt.

Monipuolinen raportointi

- Lakisääteisestä testauksesta
- Järjestelmän kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista
- Manuaalinen tai automaattinen tulostus
 - * Hälytyslista
 - * Huoltoraportti
 - * Tekniset tiedot
 - * Huoltomääräykset
 - * Testausraportit (keskukselle, valaisimille, akustolle)

Light manager –ohjelma

- Plansafe CPS100 voidaan liittää ethernet-verkon kautta PC:lle, johon asennetaan Light Manager -ohjelmisto.
- Light Manager ohjelmiston avulla pystytään vaivattomasti valvomaan suurempiakin valaisin- ja keskusmääriä.
- Ohjelmiston avulla saadaan helposti kuukausittaiset testit määritettyä ja raportit tulostettua.
- Valaisimien paikantamiseksi voidaan ohjelmaan asentaa rakennuksen pohjapiirustus, johon valaisimet sijoitetaan. Testaus voidaan suorittaa valaisinkohtaisesti tai koko järjestelmän kattavasti.



Suunnittelu

- Suunnittelija laatii csv-tiedoston, joka sisältää valaisimien tiedot (osoite, sijainti, tyyppi, ohjausryhmät jne.)
- Keskus toimitetaan valmiiksi ohjelmoituna

Järjestelmään saa liittää vain Plansafe-järjestelmän kanssa yhteen sopivia Tehdasvalo Oy:n valmistamia valaisimia. Muun merkkiin valaisimiin on mahdollista lisätä valovahdit.

Malli	Tuotenumero	Valaisimien jännite	Akusto 1h	Ryhmien määrä
Plansafe CPS100 230/600W	1011505-13	230V AC	2x12V/40Ah (1h)	8
Plansafe CPS100 230/900W	1011520-13	230V AC	2x12V/65Ah (1h)	8
Plansafe CPS100 230/1800W	1011530-13	230V AC	4x12V/65Ah (1h)	16
Plansafe CPS100 24/600W	1011577-14	24V DC	2x12V/40Ah (1h)	8